


校正作業手順書 (Windows)

タスクバーの「隠れているインジケータを表示します」ボタンをクリックします。



3D コネクションのアイコンを右クリックします。




上の画面のようなメニューが現れますので、「校正する」を選択します。

以下のウィンドウが表示されます。


OK ボタンを押してください。

このまま、3D マウスには触らず、お待ちください。

3D マウスキャップ下部の青い LED が点滅します。



下記画面が表示されれば、校正が終了しました。



OK ボタンを押して作業終了してください。

3D マウスが正常に動作することを確認してください。

以上